

取扱説明書

電源ON/OFF: 電源ボタンを長押しと、電源ONになります、逆にするとOFFします。

チャンネル調整: メニューボタン(MENUキー)を押し、△▽キーを押すと、チャンネルを調整可能です。また会話ボタン(TALKキー)を押すと、チャンネルを確認できます。

通話: 2つとも同じチャンネルにして、会話ボタン(TALKキー)を押すと、通話できます。チャンネルは1から22まで調整可能です。リアルチャンネル数字はスクリーンの真ん中に示しています。

ベル音楽調整: メニューボタン(MENUキー)を四回押し、△▽キーで音楽を調整可能です、会話ボタン(TALKキー)を押すと、音楽を確定します。

相手を呼ぶ: コールボタン(♪キー)を押すと、相手の呼びベルが鳴ります。

ライトON/OFF: ランプ(LAMPキー)を押すと、ライトが点きます、放すとOFFです。

音量の調整: △▽キーを押すと、音量調整可能です。

電量確認: スクリーンの左下に示している、電池切れの場合、電池を交換してください。

取扱説明書

電源ON/OFF: 電源ボタンを長押しと、電源ONになります、逆にするとOFFします。

チャンネル調整: メニューボタン(MENUキー)を押し、△▽キーを押すと、チャンネルを調整可能です。また会話ボタン(TALKキー)を押すと、チャンネルを確認できます。

通話: 2つとも同じチャンネルにして、会話ボタン(TALKキー)を押すと、通話できます。チャンネルは1から22まで調整可能です。リアルチャンネル数字はスクリーンの真ん中に示しています。

ベル音楽調整: メニューボタン(MENUキー)を四回押し、△▽キーで音楽を調整可能です、会話ボタン(TALKキー)を押すと、音楽を確定します。

相手を呼ぶ: コールボタン(♪キー)を押すと、相手の呼びベルが鳴ります。

ライトON/OFF: ランプ(LAMPキー)を押すと、ライトが点きます、放すとOFFです。

音量の調整: △▽キーを押すと、音量調整可能です。

電量確認: スクリーンの左下に示している、電池切れの場合、電池を交換してください。

取扱説明書

電源ON/OFF: 電源ボタンを長押しと、電源ONになります、逆にするとOFFします。

チャンネル調整: メニューボタン(MENUキー)を押し、△▽キーを押すと、チャンネルを調整可能です。また会話ボタン(TALKキー)を押すと、チャンネルを確認できます。

通話: 2つとも同じチャンネルにして、会話ボタン(TALKキー)を押すと、通話できます。チャンネルは1から22まで調整可能です。リアルチャンネル数字はスクリーンの真ん中に示しています。

ベル音楽調整: メニューボタン(MENUキー)を四回押し、△▽キーで音楽を調整可能です、会話ボタン(TALKキー)を押すと、音楽を確定します。

相手を呼ぶ: コールボタン(♪キー)を押すと、相手の呼びベルが鳴ります。

ライトON/OFF: ランプ(LAMPキー)を押すと、ライトが点きます、放すとOFFです。

音量の調整: △▽キーを押すと、音量調整可能です。

電量確認: スクリーンの左下に示している、電池切れの場合、電池を交換してください。